



バケツトマウスBM-7000 (with Tsuchiya Works Battery) 取扱い説明書
Tsuchiya Works バッテリーをタックルケースに収納した場合に注意していただくところをまとめましたので、ご一読ください。

使用時の注意

バッテリーと外部端子アダプタの3ピンプラグ、過放電警告アダプタの5ピンプラグは乗船直前に接続してください。(接続操作に慣れていれば釣り開始直前でも構いません)

接続していない端子にはゴムキャップを確実にはめてください。

バッテリーと他の荷物が干渉しないよう積載してください。

BM-7000は座席の下等、床置きで設置してください。(座席の上は邪魔になる他落下の危険があります)

ケーブルの配線が強く引っ張られると外部端子が破損する恐れがあります。ケーブルに負担が掛からないような設置をお願いします。

時々(釣り場移動の際等)、ケースを開けてバッテリーの電圧(残量)を確認してください。

過放電警告アダプタを接続している場合は設定している電圧で警告音が出ます。

釣り終了時にはバッテリーと外部端子アダプタの3ピンプラグ、過放電警告アダプタの5ピンプラグを抜いて端子にゴムキャップを確実にはめてください。

保管時の注意

バッテリーと外部端子アダプタの3ピンプラグ、過放電警告アダプタの5ピンプラグを接続したままで保管しないでください。

電圧計が表示された状態で放置しますと過放電になりバッテリー機能が喪失します。

使用後のタックルケースのお手入れ

外部端子部分は金属ですので塩分が残ると錆や接触不良の原因になります。

バッテリーを外した状態であれば端子内部の電極部分に電圧が掛かりませんので水洗いも可能です。水洗いした場合は十分に乾燥させた後、グリスアップ、ゴムキャップの取付をしていただくと完璧です。

※バッテリー本体の端子には常に電圧が掛かっていますので端子部の水洗いは厳禁です。

